

A Product Fiche

| | | |
|----------|--|--------------|
| B | Supplier | Philips |
| C | Model ID | 32PHH4200/88 |
| D | Energy Efficiency Class | A+ |
| E | Visible screen size (diagonal) | 80cm/32inch |
| F | On mode average power consumption (W) | 30 |
| G | Annual Energy Consumption (kWh) *1 | 44 |
| H | Standby Power Consumption (W) *2 | 0.3 |
| I | Off mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| J | Screen resolution (pixels) | 1366 x 768 |

K *1: Energy consumption kWh per year; based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

L *2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

| | | | | | | |
|----------------|----------|--|----------|----------------------------------|----------|--|
| Deutsch | A | Produktdatenblatt | C | Modellkennung | G | Jährlicher Energieverbrauch |
| | B | Lieferanten | D | Energieeffizienzklasse | H | Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand |
| | E | Sichtbare Bildschirmdiagonale | I | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | J | Bildschirmauflösung |
| | F | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | | | | |
| | K | Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr; auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. | | | | |
| | L | Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist. | | | | |
| | M | Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers. | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|---|----------|---------------------------------------|----------|---|
| Nederlands | A | Productkaart | C | Typeaanduiding | G | Jaarlijks energieverbruik |
| | B | Leverancier | D | Energie-efficiëntieklasse | H | Elektriciteitsverbruik in de slaapstand |
| | E | Zichtbare schermdiagonaal | I | Elektriciteitsverbruik in de uitstand | J | Schermresolutie |
| | F | Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand | | | | |
| | K | Energieverbruik XYZ kWh per jaar; gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. | | | | |
| | L | Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn. | | | | |
| | M | Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik. | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|---|----------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Italiano | A | Scheda prodotto | C | Identificatore del modello | G | Consumo annuo di energia |
| | B | Fornitore | D | Classe di efficienza energetica | H | Consumo di energia in modo stand-by |
| | E | Diagonale dello schermo visibile | I | Consumo di energia in modo spento | J | Risoluzione dello schermo |
| | F | Consumo di energia in modo acceso | | | | |
| | K | Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. | | | | |
| | L | Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni. | | | | |
| | M | Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|---|----------|---------------------------------------|----------|--|
| Français | A | Fiche produit | C | Référence du modèle | G | Consommation d'énergie annuelle |
| | B | Fournisseur | D | Classe d'efficacité énergétique | H | Consommation électrique en mode veille |
| | E | Diagonale d'écran visible | I | Consommation électrique en mode arrêt | J | Résolution de l'écran |
| | F | Consommation électrique en mode marche | | | | |
| | K | Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. | | | | |
| | L | Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. | | | | |
| | M | La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|---|----------|---|----------|-----------------------------------|
| Español | A | Ficha de producto | C | Identificador del modelo | G | Consumo de energía anual |
| | B | Proveedor | D | Clase de eficiencia energética | H | Consumo de electricidad en espera |
| | E | Diagonal visible de la pantalla | I | Consumo de electricidad en modo apagado | J | Resolución de la pantalla |
| | F | Consumo de electricidad en modo encendido | | | | |
| | K | Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. | | | | |
| | L | Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa. | | | | |
| | M | Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|--|----------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| Svenska | A | Informationsblad | C | Modellbeteckning | G | Årlig energiförbrukning |
| | B | Leverantör | D | Energieffektivitetsklass | H | Effektförbrukning i standbyläge |
| | E | Synlig skärmdiagonal | I | Effektförbrukning i frånläge | J | Skärmapplösning |
| | F | Effektförbrukning i påläge | | | | |
| | K | Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år; beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. | | | | |
| | L | När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv. | | | | |
| | M | För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida. | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------|--|----------|---------------------------|----------|------------------------|
| Norsk | A | Produktinfo | C | Modell-ID | G | Årlig energiforbruk |
| | B | Leverandør | D | Energieffektivitetsklasse | H | Strømforbruk i standby |
| | E | Synlig skjerm-diagonal | I | Strømforbruk i off-modus | J | Skjermoppløsning |
| | F | Strømforbruk i på-modus | | | | |
| | K | Energiforbruk XYZ kWh per år; strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. | | | | |
| | L | Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv. | | | | |
| | M | For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekslet. | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------|--|----------|-----------------------------------|----------|------------------------------|
| Suomi | A | Tuoteseloste | C | Mallitunniste | G | Vuotuinen energiankulutus |
| | B | Tavarantoimittaja | D | Energiatehokkuusluokka | H | Valmiustilan energiankulutus |
| | E | Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä | I | Tehonkulutus pois päältä -tilassa | J | Kuvaruudun resoluutio |
| | F | Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa | | | | |
| | K | Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä. | | | | |
| | L | Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä. | | | | |
| | M | Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa. | | | | |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
| Lietuvių k. | A Gaminio kortelė | C Modelio identifikatorius | G Metinis energijos sunaudojimas |
| | B Tiekėjas | D Energijos efektyvumo klasė | H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu |
| | E Matoma ekrano įstrižainė | | I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį |
| | F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį | | J Ekranu skiriamoji geba |
| | K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. | | |
| L Išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija. | | | |
| M Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Português | A Ficha de produto | C Identificador de modelo | G Consumo de energia anual |
| | B Fornecedor | D Classe de eficiência energética | H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília |
| | E Diagonal visível do ecrã | | I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação |
| | F Consumo, em termos de potência, no estado activo | | J Resolução do ecrã |
| | K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. | | |
| L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função. | | | |
| M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. | | | |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|---|
| Dansk | A Datablad | C Modelidentifikation | G Årligt energiforbrug |
| | B Leverandør | D Energieffektivitetsklasse | H Effektforbruget i standbytilstand |
| | E Synlig skærm diagonal | | I Effektforbruget i slukket tilstand |
| | F Effektforbruget i tændt tilstand | | J Skærmopløsning |
| | K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. | | |
| L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive. | | | |
| M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning. | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Български | A Продуктов фиш | C Идентификатор на модела | G Годишна консумация на енергия |
| | B Доставчик | D Клас на енерги йна ефективност | H Консумация на енергия в режим "в готовност" |
| | E Видим диагонал на екрана | | I Консумация на енергия в режим "изключен" |
| | F Консумация на енергия в режим "включен" | | J Разделителна способнои на екрана |
| | K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. | | |
| L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция. | | | |
| M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора. | | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Română | A Fișa produsului | C Referință model | G Consumul anual de energie |
| | B Furnizor | D Clasa de eficiență energetică | H Puterea consumată în modul standby |
| | E Diagonala vizibilă a ecranului | | I Puterea consumată în modul oprit |
| | F Puterea consumată în modul activ | | J Rezoluție ecran |
| | K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. | | |
| L Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție. | | | |
| M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului. | | | |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|---|
| Latviešu valoda | A Produkta speciālā zīme | C Modeļa identifikators | G Ilggadējais enerģijas patēriņš |
| | B Piegādātājs | D Energoefektivitātes klase | H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš |
| | E Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli | | I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš |
| | F Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš | | J Ekrāna izšķirtspēja |
| | K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. | | |
| L Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija. | | | |
| M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē. | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Polski | A Karta produktu | C Identyfikator modelu | G Roczne zużycie energii |
| | B Dostawca | D Klasa efektywności energetycznej | H Zużycie energii w trybie czuwania |
| | E Przekątna widzialna ekranu | | I Zużycie energii w trybie wyłączenia |
| | F Zużycie energii w trybie włączenia | | J Rozdzielczość ekranu |
| | K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. | | |
| L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. | | | |
| M Informację na temat znamionowego poboru mocy znajdującą się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora. | | | |

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Magyar | A Termékismertető adatlap | C Típusazonosító | G Éves energiafogyasztás |
| | B Beszállító | D Energiahatékonysági osztály | H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás |
| | E Látható képátló nagysága | | I Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás |
| | F Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás | | J Képernyőfelbontás |
| | K A televíziókészülék napi 4 órá s üz em mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. | | |
| L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció. | | | |
| M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsó burkolatán található címkét. | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|
| Česky | A Informační list výrobku | C Identifikační značka modelu | G Roční spotřeba elektrické energie |
| | B Dodavatel | D Třída energetické účinnosti | H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu |
| | E Viditelná úhlopříčka obrazovky | | I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu |
| | F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu | | J Rozlišení obrazovky |
| | K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. | | |
| L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. | | | |
| M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru. | | | |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
| Ελληνικά | A Δελτίο προϊόντος | C Αναγνωριστικό μοντέλου | G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας |
| | B Προμηθευτής | D Τάξη ενεργειακής απόδοσης | H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής |
| | E Ορατή διαγώνιος οθόνης | | I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας |
| | F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας | | J Ανάλυση οθόνης |
| | K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερές. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. | | |
| L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες. | | | |
| M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης. | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Türkçe | A Ürün fişi | C Model No | G Yıllık enerji tüketimi |
| | B Tedarikçi | D Enerji verimlilik sınıfı | H Beklemede güç tüketimi |
| | E Görülebilir ekran köşegeni | | I Kapalı modda güç tüketimi |
| | F Açık modda güç tüketimi | | J Ekran çözünürlüğü |
| | K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. | | |
| L Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken. | | | |
| M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın. | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Hrvatski | A Podatkovni list proizvoda | C ID modela | G Godišnji utrošak energije |
| | B Dobavljač | D Razred energetske učinkovitosti | H Utrošak energije u pripravnosti |
| | E Dijagonala vidljivog zaslona | | I Utrošak energije pri isključenosti |
| | F Utrošak energije pri uključenosti | | J Različnost zaslona |
| | K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor. | | |
| L Kada se televizor isključ i daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna. | | | |
| M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora. | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Slovensky | A Opis výrobku | C Identifikačný znak modelu | G Ročná spotreba elektrickej energie |
| | B Dodávateľ | D Trieda energetickej efektívnosti | H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime |
| | E Uhlöpriečka viditeľnej časti obrazovky | | I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia |
| | F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia | | J Rozlíšenie obrazovky |
| | K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa. | | |
| L Keďže televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia. | | | |
| M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora. | | | |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---|
| Eesti | A Tootekirjeldus | C Mudelitähis | G Aastane energiatarbimine |
| | B Tarnija | D Energiatõhususe klass | H Ooteseisundi elektritarbimine |
| | E Ekraani nähtava osa diagonaal | | I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine |
| | F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine | | J Ekraani resolutsioon |
| | K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist. | | |
| L Kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. | | | |
| M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt. | | | |